



BELANGRIJK, LEZEN VOOR GEBRUIK!

Gebruikstips voor Buitenkado led-verlichtings snoer

Om optimaal gebruik te kunnen (blijven) maken van dit lichtsnoer is het belangrijk om de volgende tips in acht te nemen:

- **Het led-snoer wordt voor het verzenden gecontroleerd. Controleer bij ontvangst direct of het snoer werkt. Wanneer het snoer niet werkt/gebreken vertoont, meld dit dan direct (binnen 1 werkdag na ontvangst) via contact@buitenkado.nl!**
- Dit led-snoer is geschikt voor gebruik binnen en buiten. Zorg dat bij buitengebruik de netstekker met het trafo/regelgedeelte enigszins beschut wordt opgehangen/neergelegd. Het snoer is geschikt voor buitengebruik, maar het snoer mag NOOIT volledig in het water of in de sneeuw liggen. Dit kan zorgen voor kortsluiting waardoor het snoer onherstelbaar beschadigd raakt. Kortsluiting valt niet onder de garantie.
- In het aansluitgedeelte zit een mini trafo die zorgt dat de spanning van 230 volt wisselstroom wordt omgezet na een zeer laag voltage gelijkstroom. Zet nooit rechtstreeks 230 volt wisselstroom op het snoer, want dit kan zorgen voor kortsluiting met onherstelbare schade tot gevolg. Kortsluiting valt niet onder de garantie.
- De spanning van de mini trafo is afgestemd op de lengte van het snoer. Een snoer kan daarom NIET worden ingekort.
- **Bij vragen en of onduidelijkheden kan je altijd contact opnemen via contact@buitenkado.nl**